

Výkonná nabíjecí čelovka
HL2000

 **FLACARP**

Technické informace:

Rozměry: 58 x 39 x 29 mm

Hmotnost: 87 g

Svítivost: 200 lm

Akumulátor: LiPol 2000 mAh

Funkce: 5 módů + režim dlouhé doby svitu

Voděodolnost: IPX4

Nabíjení: 4-5h

Nabíjecí konektor: USB-C

Nastavitelný úhel: 40°

Obsah balení:

Čelovka

USB kabel

Návod



Ovládání:

Bílé světlo – zmáčknutím tlačítka nad bílou LED, lze ovládat bílou barvu světla ve 3 krocích (vysoký, střední a nízký jas). Delším stiskem vypnout.

Zelené světlo – zmáčknutím tlačítka nad zelenou LED, lze ovládat zelenou barvu světla ve 2 krocích (vysoký a nízký jas). Delším stiskem vypnout.

Režim nočního nasvícení lovného místa – dvojklikem pravého tlačítka nad bílou led, aktivujete režim dlouhé doby svitu (snížený jas s maximální výdrží). Dalším zmáčknutím jednoho z tlačítek, rozsvítíte čelovku opět v běžném režimu barvou, kterou ovládá dané tlačítko.

Vypnutí čelovky – dlouhým stiskem kteréhokoliv tlačítka na 2 sek. čelovku vypnete, bez ohledu na to v jakém režimu svitu se právě nachází.

Stav baterie – u USB nabíjecího konektoru se nachází 3 zelené indikační LED stavu baterie:

3 led svítí: více než 70%

2 led svítí: 70 - 30%

1 led svítí: méně než 30%

1 led bliká: téměř vybito

Pozn.: z důvodu minimalizace spotřeby v režimu dlouhého svitu jsou indikační LED deaktivovány.

Nabíjení čelovky:

Konektor pro nabíjení je umístěn ve spodní části pod gumovou krytkou. Nabíjení je indikováno blikající zelenou LED, jakmile všechny 3 svítí = nabito 100%. Před prvním použitím doporučujeme čelovku plně nabít.

Chraňte svůj zrak před přímým pohledem do LED diody.
Svítilnu nenechávejte v letních měsících
v automobilu na palubní desce nebo za
okny na přímém slunci. Svítilnu nevhazujte do ohně.

Dovozce prohlašuje, že na zařízení bylo vydáno EU
Prohlášení o shodě. Nepoužitelný elektrovýrobek
nevhazujte do smíšeného komunálního odpadu, je třeba jej
ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU. Na
produkt je poskytována záruka v délce 24 měsíců, životnost
vestavěné LiPol baterie záleží na počtu nabíjecích cyklů a
způsobu používání. Záruka se nevztahuje na mechanické
poškození a závady způsobené používáním v rozporu s
tímto návodem. Rozšířené informace o záruce výrobku a
životnosti baterie najdete na stránkách dovozce.

FLACARP s.r.o.
náměstí Svobody 1509
696 81 Bzenec, ČR
www.flacarp.com
email: flacarp@tfe.cz
Tel.: +420 731 115 151



CZ1