

Nabíjecí čelovka se zoomem

FLACARP

HL3ZM



návod k použití

Čelovka **FLACARP HL3ZM** se třemi stupni jasu a možností zoom, k regulaci světelného kuželu pro rozptýlené světlo na blízko a ostrý kužel do dálky.

Tlačítko ovládání

Indikátor stavu nabití

USB-C nabíjecí konektor

Bílá LED

Zoom (otáčením kroužku)



Základní technické údaje a vlastnosti:

Svítivost bílého světla: až 376 lm (3 stupně svítivosti)

Typ akumulátoru: výměnný Li-Ion, 2000 mAh

Nabíjení: USB-C konektor, 5 V / 1A

Ochrana: IP67

Nastavitelný úhel: 180°

Rozměry: 86 x 50 x 30 mm

Hmotnost: 120 g

Obsah balení: čelovka, USB kabel, návod

Ovládání:

Krátkými stisky tlačítka ovládáte čelovku ve třech stupních jasu - nízký, střední a vysoký.

Funkce nočního pozičního světla - dvojklikem tlačítka aktivujete režim sníženého jasu pro maximální výdrž. Dalším zmáčknutím tlačítka rozsvítíte čelovku opět v běžném jasu.

Vypnutí čelovky - dlouhým stiskem tlačítka v jakémkoliv režimu čelovku vypnete.

Indikace stavu nabití - při každém zapnutí čelovky se tlačítko podsvítí dle stavu nabití akumulátoru:

Zelená: 100 % - 60 % kapacity

Žlutá: 60 % - 20 % kapacity

Červená - méně než 20 %, doporučujeme čelovku dobít

Nabíjení - USB-C konektor se nachází pod šroubovacím víčkem ovládacího tlačítka. Čelovka signalizuje nabíjení červeně, plné nabití zeleně. Pro zajištění maximální vodotěsnosti, víčko po nabití pevně došroubujte zpět.

Bezpečnost a záruka:

Svítilnu nenechávejte v letních měsících v automobilu na palubní desce nebo za okny na přímém slunci. Svítilnu nevhazujte do ohně a nevystavujte vysokým teplotám. Na zařízení bylo vydáno EU Prohlášení o shodě. Nepoužitelný výrobek nevhazujte do smíšeného komunálního odpadu, je třeba je ekologicky zlikvidovat dle směrnice 2012/19 EU. Na svítilnu je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Životnost Li-Ion baterie závisí na počtu nabíjecích cyklů a způsobu používání. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a závady způsobené používáním v rozporu s tímto návodem.



Čelovkou nesviťte nikomu přímo do očí, mohlo by dojít k vážnému poškození zraku.

Výrobce, servis:

FLACARP



TFE elektronika s.r.o., náměstí Svobody 1509, 696 81 Bzenec, ČR

tel.: +420 731 115 151, email: flacarp@tfe.cz